

SA850 til 3 døre**Brugere kan åbne 1, 2 eller 3 døre med deres koder.**



Denne option virker fra og med version 3.04.

3-dørs mode aktiveres med PC programmet (Version 2.03.10 el. nyere) eller ved at sætte funktion 34 "Forbikobler funktion" til 8 (+øvrige options)

Tildeling af døre til brugerkoder foregår ved at sætte "antal" til:

1 for dør 1, Gul ledning
2 for dør 2, Grøn ledning, (var klokke udgang)
4 for dør 3, Lilla ledning, (var overfalds udgang)

eller en sum af 1,2,4.

Eks: **P**12345678 01 1234 5   vil oprette koden 1234 på plads 01 og virke til dør 1 og 3 (fordi 1+4=5).

Tastaturet indikerer adgang (normalt gul led) hvis en eller flere døre er åbne.

I ADK timer mode:

Hvis bruger 2 taster sin kode i brugers 1's ADK-tid, åbnes bruger 2's døre og ADK-tiden for bruger 1 forlænges.

I ADK on/off mode:

Hvis en eller flere af brugerens døre er åben og koden tastes låses alle denne brugers døre ellers åbnes brugerens dør/døre.

OBS: Dette skal man være opmærksom på hvis en dør "deles" af flere brugere.

Eks.:

Bruger 1: Tildeles dør 1 og 2

Bruger 2: Tildeles dør 2 og 3

Hvis bruger 1 åbner dør 2 + 3 så vil bruger 2 låse dør 2 når han bruger sin kode første gang og derefter låse dør 2 og 3 op anden gang han bruger sin kode.

Normaltidsåben:

Hvis en eller flere af brugerens døre er åbne og koden tastes vil tastaturet vente på et **P** for at ophæve normaltidsåben åbningen. Hvis der tastes **P** låses alle døre.

Hvis ingen af brugerens døre er åbne vil de blive låst op og forblive åbne i normaltidsåben perioden.

Når perioden udløber låses alle døre.

OBS: Normaltidsåben og adgangstid = 0 bør IKKE benyttes samtidigt.

Ved brug af 3-dørs mode gælder:

1. Antals begrænsning på brugerkoder kan ikke bruges.
2. Overfaldskode kan ikke bruges
3. Klokke funktion/udgang kan ikke bruges.
4. Alarm ved tvangsåbning af dør kan ikke bruges.
5. De 3 døre bruger samme polaritet og adgangs tid.
6. Udtryk åbner alle døre.